



1-полозок мушки; 2-мушка; 3-ствол с коробкой ствольной; 4-накладка ствольная; 5-шток с поршнем; 6-шайба пружины возвратной; 7-стержень пружины возвратной; 8-толкатель; 9-пружина возвратная; 10-остов затвора; 11-стебель затвора; 12-выбрасыватель; 13-чека ударника; 14-ударник; 15-трубка пружины возвратной; 16-крышка коробки; 17-пружина толкателя; 18-чека крышки коробки; 19-защелка скобы; 20-останов затвора; 21-ложа; 22-скоба спусковая; 23-пружина боевая; 24-предохранитель; 25-пружина предохранителя; 26-крючок спусковой; 27-рычаг спусковой; 28-стержень пружины боевой; 29-курок; 30-магазин; 31-защелка крышки магазина; 32-шептало; 33-разобцитель; 34-автоспуск;
 а - отражатель; б - боевой упор.

Рисунок 3 – Детали и сборки карабина охотничьего самозарядного модели «ОП-СКС» калибра 7,62x39.